# Руководство по началу работы

HUAWEI HiSecEngine USG6000E

Выпуск 01 (30.09.2019)



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Благодарим за выбор продуктов серии USG6000Е. Данный *Руководство по началу работы* описывает внешний вид продукта, предоставляет необходимую информацию для установки устройства и настройки доступа в Интернет. Подробное описание аппаратного обеспечения см. в *Руководстве по аппаратному обеспечению.* Подробное описание конфигураций см. в *Руководстве по конфигурациям.* 

## Меры безопасности

# 🛕 ОПАСНОСТЬ

- Перед выполнением обслуживания кабелей питания всякий раз отключайте питание.
- Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройства следует надеть антистатический браслет.

# **USG6510E, USG6530E**



На рисунке выше задняя панель USG6510E показана посередине слева, а задняя панель USG6530E - внизу слева. Монтажные кронштейны приобретаются отдельно. Длина кабеля питания может быть разной в зависимости от страны получателя.



Чтобы включить питание устройства, подключите кабели, как показано на предыдущем рисунке, а затем присоедините адаптер питания. Поскольку на устройстве нет выключателя, оно начнет работать сразу после подключения к источнику питания. Если индикатор SYS на передней панели мигает (раз в две секунды), то устройство работает и готово к настройке.





Подключите кабели, как показано на предыдущем рисунке, и включите питание устройства. Поскольку на устройстве нет выключателя питания, оно начнет работать сразу после подключения к источнику питания. Если индикатор SYS на передней панели мигает (раз в две секунды), то устройство работает и готово к настройке.





Подключите кабели, как показано на предыдущем рисунке, и включите питание устройства.

Поскольку на устройстве нет выключателя, оно начнет работать сразу после подключения к источнику питания. Если индикатор SYS на передней панели мигает (раз в две секунды), то устройство работает и готово к настройке.

# USG6635E, USG6655E



По умолчанию оптический интерфейс 40GE0/0/1 недоступен. Для его включения выполните команду **set device port-config-mode 40g-port enable**. Однако учтите, что после этого оптические интерфейсы 10GE с номерами от XGE0/0/8 до XGE0/0/11 станут недоступны.

Кабель питания может быть разным в зависимости от страны получателя.



Подключите кабели, как показано на предыдущем рисунке, и включите питание устройства. Поскольку на устройстве нет выключателя, оно начнет работать сразу после подключения к источнику питания. Если индикатор SYS на передней панели мигает (раз в две секунды), то устройство работает и готово к настройке.

# Доступ в Интернет

В следующей таблице приведена конфигурация по умолчанию.

Пункт	Описание
Порт управления	IP-адрес: 192.168.0.1
Учетная запись/пароль администратора	Для входа через веб-интерфейс или консоль можно использовать учетную запись/пароль по умолчанию (admin/Admin@123).

Соберите информацию в соответствии со следующей таблицей в зависимости от используемого режима WAN и плана IP-адресов для локальной сети. Подчеркнутый текст в таблице только для справки.

Пункт	Порт					
WAN	GE0/0/9	Статический	IP-адрес: <u>1.1.1.1</u>	Запросите у вашего		
		IP	Маска подсети: <u>255.255.255.0</u>	интернет-провайдера		
			Шлюз по умолчанию: <u>1.1.1.254</u>	или администратора сети.		
			Первичный DNS: <u>2.2.2.2</u>			
			(Необязательно) Вторичный DNS: <u>2.2.3.3</u>			
		PPPoE	Имя пользователя/пароль: user/Password123			
		DHCP	-	Данное устройство играет роль		
			клиента DHCP.			
LAN	GE0/0/6	IP-адрес: <u>10.(</u>	<u>).0.1</u>	Диапазон IP-адресов LAN должен быть		
		Маска подсети: <u>255.255.255.0</u>		предопределен.		
		IP-адреса, назначаемые сервером DHCP:				
		10.0.0.1-10.0	).0.254			

Задайте IP-адрес равным 192.168.0.2 (или любому другому значению в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254) и маску подсети равной 255.255.255.0 для соответствующего сетевого интерфейса на администрирующем компьютере.

- 2. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу https://192.168.0.1:8443
- Введите имя пользователя (admin) и пароль (Admin@123) в диалоговом окне входа в систему, затем нажмите Login. После первого входа в систему необходимо изменить пароль в соответствии с инструкциями.
- 4. На появившейся странице Startup Wizard нажмите Next для перехода к странице Basic Configuration. Измените имя хоста и нажмите Next.

## 🛄 ПРИМЕЧАНИЕ

Если страница **Startup Wizard** не отображается, перейдите на вкладку **System** и выберите **Startup Wizard** в дереве навигации.

- 5. На этапе **Time Settings** настройте системные часы в соответствии с местным часовым поясом и нажмите **Next**.
- 6. На этапе WAN Mode выберите режим WAN и нажмите Next.
- 7. На этапе WAN Settings задайте параметры и нажмите Next.

WAN Settings Static IP		١	WAN Settings DHCP	
Set the following parameters to connect to the Internet.		: 1	The device will automatically attempt to obtain an IP address from the WAN Interface.	
Contact your ISP to obtain this information.				
		, I	Interface	GE0/0/9 *
Interface	GE0/0/9 🔻	*	WAN Settings PPPo	E
IP Address	1.1.1.1	*		-
Subnet Mask	255.255.255.0	]* [	Enter the PPPoE account information provided by your ISP or network administr	Information provided by your for- or network administrator.
Default Gateway	1.1.1.254	]*	Liser Name	GE0/0/9 • *
Primary DNS Server	2.2.2.2	]*   F	Password	
Secondary DNS Server	2.2.3.3	]		It is recommended that passwords contain at least three of the following character types: uppercase letters, lowercase letters, digits, and special characters.
		C	Online Mode	<ul> <li>Always online</li> </ul>
				O Idle timeout *<1-65535>
			Obtain IP Address A	Automatically
			Specify IP Addre     IP Address	\$\$*

8. На этапе LAN Settings задайте параметры и нажмите Next

LAN Settings		
Enter your LAN interface info	ormation.	
You are advised to use a privappropriate for most network	vate network address, such (s.	as 10.0.0.1 or 192.168.0.1. The default values are
Interface	GE0/0/6 💌	*
IP Address	10.0.0.1	<b>*</b>
Subnet Mask	255.255.255.0	*

9. (Необязательно) На этапе LAN DHCP Settings задайте параметры и нажмите Next.

LAN DHCP Settings				
Enable DHCP Server on LAN				
Enter the IP address range assigned to devices on the LAN.				
Start IP Address	10.0.0.2	*		
End IP Address	10.0.0.254	*		

- 10. На этапе Check Configuration Information подтвердите предыдущие настройки и нажмите Apply.
- 11. Нажмите **Finish** для завершения настройки доступа в Интернет. Прочие настройки см. в *Руководство по конфигурациям..*

#### Активация лицензий

После активации лицензии станут доступны дополнительные функции устройства. Активируйте лицензию следующим образом:

- Выберите в пользовательском веб-интерфейсе вкладку System и нажмите в навигационном дереве на License Management.
- 2. Выберите Automatic online activation в License Activation Mode.
- 3. Введите доменное имя сервера авторизации лицензий в поле License Center Domain Name или оставьте значение этого поля, заданное по умолчанию.
- Найдите код авторизации лицензии в лицензионном сертификате, поставляемом вместе с устройством, и введите его в поле License Authorization Code.
- 5. Чтобы активировать лицензию, нажмите Activate.

#### Уведомление о ПО с открытым исходным кодом

Для просмотра подробностей о ПО с открытым исходным кодом получите доступ к пользовательскому веб-интерфейсу и нажмите **Open-Source Software Notice** в его нижней части.

#### Получение документации о продукции и техническая поддержка

- По ссылке http://support.huawei.com/enrobot можно задать вопросы в режиме онлайн.
- По ссылке http://support.huawei.com/enterprise путем выбора конкретной модели продукта и его версии можно найти документацию.
- По ссылке http://forum.huawei.com/enterprise можно опубликовать вопросы в сообществе.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю.

## 🛄 ПРИМЕЧАНИЕ

Контактная информация представлена в http://e.huawei.com/en/service-hotline



Техническая поддержка Huawei Enterprise

## Декларация соответствия поставщика (SDoC)

**Уникальный идентификатор:** торговое наименование: Huawei; наименование продукта: брандмауэр; номер модели: USG6000E

### Ответственный партнер – Контактная информация в США

Huawei Technologies USA Inc.

5700 Tennyson Parkway, Suite 500

Plano, Texas 75024

Основная линия: 214-919-6000 / ТАС Горячая линия: 877-448-2934

## Заявление о соответствии FCC (для продукции, подпадающей под часть 15)

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Работа устройства подпадает под следующие два условия:

(1) Это устройство не может вызывать помех, и (2) это устройство должно допускать любые помехи, включая потенциально ведущие к неправильной работе.



и прочие товарные знаки Huawei являются зарегистрированными товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Прочие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем документе, принадлежат исключительно их владельцам.

## Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Все права защищены.

Ни одна часть настоящего документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия со стороны

Huawei Huawei Technologies Co., Ltd.