Введите строку поиска...

#### Поиск

## Лохматим сервер Cisco WSA S690 (Cisco UCS C240 M4 Server) : Получаем root-доступ к AsyncOS, захватываем управление IMC, устанавливаем альтернативную ОС

23.09.2022

62 Просмотров

Программно-аппаратное решение Cisco WSA S690 с аппаратной точки зрения строится на базе серверной платформы Cisco UCS C240 M4, а с программной точки зрения - на базе предустановленной ОС AsyncOS. Владельцы такого решения, оставшиеся без поддержки вендора, и желающие использовать серверную платформу под альтернативные задачи, могут столкнуться с невозможностью использовать сторонние загрузчики инсталляторов операционных систем. В этой статье мы рассмотрим ряд манипуляций, которые позволят нам решить данную проблему.

## Подготовка и получение полного доступа к файловой системе AsyncOS

В попытках получения доступа к модулю управления Cisco IMC, опираясь на предыдущий опыт (https://blog.it-kb.ru/2022/09/06/how-to-take-controlof-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695-ucs-c240-m5-server/) и "Server Installation and Service Guide" (https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified\_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#89328), мы некоторое время безуспешно пытались работать с аппаратной частью сервера на уровне манипуляций с джамперами и DIP-переключателями на материнской плате. Опыты с частично документированным переключателем SW8 и недокументированным SW6 не дали желаемого результата. Поэтому было решено подойти к проблеме получения доступа к IMC с другой стороны – со стороны AsyncOS.

Процесс изучения возможностей получения полного доступа к AsyncOS был начат со сбора информации об известных уязвимостях ОС. При поверхностном изучении вопроса в открытом доступе мне не удалось найти никаких интересных технических подробностей по той или иной уязвимости, или обнаружить каких-либо готовых эксплоитов, которые бы подходили под нашу версию AsyncOS. Однако в ходе перелопачивания этой информации глаз зацепился за один любопытный проект github/ss23/cisco-ironport-appliances-service (https://github.com/ss23/cisco-ironport-appliancesservice), где описывался принцип получения доступа через сервисный аккаунт "**enablediag**" к старым версиям AsyncOS 8 ветки. Исключительно из спортивного интереса мы скомпилировали исходник проекта в исполняемый файл и проверили его на нашей AsyncOC 12.5.2 ... Не сработало... Оно и не удивительно, столько лет прошло и вендор, наверняка, сделал из этой истории правильные выводы. Но сама идея меня заинтересовала и начались эксперименты в этом направлении. И как оказалось в дальнейшем, направление было выбрано верное и вендор, таки снова наступил на те же грабли и оставил нам возможности для манёвра.

Далее мы рассмотрим сформировавшийся в ходе экспериментов вариант получения root-доступа к AsyncOC 12.5.2 для возможности дальнейшего прямого конфигурирования контроллера ІМС непосредственно из этой ОС.

В нашем случае предполагается, что сервер WSA S690 уже ранее был в работе по прямому назначению, то есть AsyncOS на нём уже первично настроена и имеет подключение к локальной сети через порт "**MGMT 1**" с выделенными IP адресом, где доступны такие протоколы подключения к AsyncOS, как HTTP/SSH.

Выделяем новый статический IP адрес, который будет в дальнейшем назначен контроллеру IMC. В нашем примере это будет адрес 10.2.2.5.

Подключаем патч-кордом порт "**RPC**" к порту коммутатора, на котором в дальнейшем будет работать выделенный IP адрес для IMC.



Изучаем старый документ "Cisco Secure Email Gateway / Support FAQ / Enable service account (enablediag) via console on the ESA/WSA/SMA" (https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/200151-enable-service-account-on-the-esa-wsa-sm.html) и предполагаем, что это будет работать и у нас. Проверяем...

По протоколу SSH подключаемся к интерфейсу управления WSA (на порт "MGMT 1") с учётной записью "enablediag" и паролем стандартного администратора AsyncOS.



Как видим, вход успешно выполнен и перед нами открывается специальное меню с ограниченным набором команд.

Выполняем команду "service", чтобы запустить процедуру включения и настройки сервисного доступа к системе.

Утвердительно отвечаем на вопрос о том, хотим ли мы включить сервисный доступ к системе - "Y".

На запрос о назначении секретной строки выбираем вариант "**2**" и в следующем запросе вводим произвольную строку, соответствующую простейшим требованиям сложности. В нашем примере используется строка "Cisco1234567890". Запоминаем эту строку, а также серийный номер системы, указанный ниже. В нашем случае это "700D10A000A0-FCH0000A000". Эти данные нам понадобятся в дальнейшем.



В итоге мы должны увидеть сообщение о том, что на системе теперь включен специальный режим с удалённым доступом для сервисных целей. Здесь нам больше делать нечего, поэтому завершаем сессию командой "quit".

Дальше задача немного усложняется, так как нам потребуется виртуальный аплайнс WSA (**Secure Web Appliance Virtual**), аналогичный или близкий по версии к нашей версии AsyncOS. В нашем примере будет использоваться самая последняя версия аплайнса из 12 ветки: 12.5.4(MD) 26-Apr-2022 (https://software.cisco.com/download/home/284806698/type/282975114/release/12.5.4).

Скачиваем с сайта Cisco архив с виртуальным диском WSA под нужную платформу виртуализации, но создавать виртуальную машину пока не торопимся.

Дело в том, что нас интересует не сам по себе запуск виртуального аплайнса, как такового, а запуск любой виртуальной системы, умеющей беспроблемно работать с файловой системой, используемой в \*BSD дистрибутивах - **UFS**. Так как именно эту файловую систему имеют разделы виртуального аплайнса WSA. И наша задача состоит в том, чтобы в загруженной виртуальной ОС мы могли спокойно монтировать дисковые разделы UFS из виртуального диска аплайнса WSA и работать с данными на этих разделах.

Поупражнявшись некоторое время с разными Live-дистрибутивами на базе **FreeBSD** я так и не нашёл для себя удобного и адекватно работающего инструмента для работы в своей среде виртуализации **Hyper-V**. Поэтому было принято решение развернуть чистую BM актуальной версии **FreeBSD 13.1**, используя готовый виртуальный диск VHD, доступный по ссылке /VM-IMAGES/13.1-RELEASE/amd64/Latest/ (https://download.freebsd.org/ftp/releases/VM-IMAGES/13.1-RELEASE/amd64/Latest/).

Итак, создаём ВМ Нурег-V Gen1 с парой vCPU, 6GB ОЗУ и цепляем к ней два виртуальных диска. Первым диском, с которого будет загружаться ВМ, выставляем диск с оригинальной FreeBSD, а вторым подключаем диск от виртуального аплайнса WSA.

Общие	📕 Сохранить как 🛛 🖶 Создать 🛛 🗡 Удалить	
Состояние	<ul><li>Сбщие сведения</li><li>Конфигурация шины</li></ul>	
Конфигурация	Устройства IDE Подключено устройств: 3	
Контрольные точки	FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64.vhd 5,03 ГБ, Первичная	
Настраиваемые свойства	coeus-12-5-4-005-S600V-disk-0.vhdx 750,00 ГБ, Первичная	
Параметры	Виртуальный DVD-дисковод Носитель не записан	
 Действия	Адаптер SCSI 0 Полключено устройств: 0	

Чтобы с этой системой было удобно работать в дальнейшем и не заморачиваться с ручной настройкой статического IP адреса, сетевой адаптер виртуальной машины можем сразу подключить к виртуальной сети с DHCP-сервером.

Включаем виртуальную машину, дожидаемся загрузки основной системы FreeBSD, входим в неё с правами root. При первом входе мы можем задать пароль для root и при необходимости включить SSH-сервер для удалённого доступа к системе:

- # echo 'sshd\_enable="YES"' >> /etc/rc.conf
- # sysrc sshd\_enable=YES
- # service sshd start
- # service sshd status
- # netstat -nat | grep LISTEN

Далее получим информацию обо всех обнаруженных дисках и дисковых разделах:

- # geom disk list
- # gpart show

rootutreebs -> ?	1: # gpart sl 10552747 dal	ΠΟΨ Α CDT (Ε ΑC)	
-/ J 0	10JJZ/4/ Ud	0 OFI (3.00) 1 faarbad baat (600)	
3	123	1 Treedsa-doot (62K)	
126	66584	2 eti (33M)	
66710	2097152	3 freebsd–swap (1.0G)	
2163862	8388608	4 freebsd-ufs (4.0G)	
10552470	280	– free – (140K)	
=> 40	3 1572863920	(da1)GPT (750G)	
40	3 88	- free - (44K)	
128	3 128	1 freebsd-boot (64K)	
250	5 2097152	2 efi (1.0G)	
2097400	8388608	3 freebsd-ufs (4.0G)	
10486010	5 16777216	4 freebsd-swap (8.0G)	
27263232	2 8388608	5 freebsd-ufs (4.0G)	
35651840	3 819200	6 freebsd-ufs (400M)	
36471040	3 838860800	7 freebsd-ufs (400G)	
875331840	3 4194304	8 freebsd-ufs (2.0G)	
87952614	4 693337816	9 freebsd-ufs (331G)	

Как видим, второй виртуальный диск с данными аплайнса WSA размером в 750G у нас в системе определён как "**da1**". На этом диске нам особо интересны два раздела – **3** и **9**. На третьем разделе размещена корневая система AsyncOS, а на девятом разделе размещены дополнительные файлы, которые нам потребуются.

Создаём в нашей базовой ОС временные каталоги и монтируем в них соответствующие разделы:

- # mkdir /mnt/wsa-p3
- # mkdir /mnt/wsa-p9
- # mount -o rw /dev/da1p3 /mnt/wsa-p3
- # mount -o rw /dev/da1p9 /mnt/wsa-p9

Монтирование разделов должно пройти без ошибок.



Теперь, когда нужные нам разделы смонтированы, нам потребуется выполнить длинную команду. По сути это вызов с помощью **python** специальной библиотеки **gen\_pass.so**, в которую мы отправим в качестве входных параметров ранее придуманную нами секретную строку ("Cisco1234567890") и серийный номер WSA ("700D10A000A0-FCH0000A000"). Конечная команда в нашем примере будет выглядеть следующим образом:

env LD\_LIBRARY\_PATH=/mnt/wsa-p3/usr/local/lib:/mnt/wsa-p3/lib:/mnt/wsa-p3/usr/lib PYTHONPATH="/mnt/wsa-p9/python-eggs/phoebe\_extensions-1.0.0\_ 000-py2.6\_10\_amd64\_nothr-freebsd-10.4-RELEASE-amd64.ipoe-tmp" SERIAL\_NUMBER=700D10A000A0-FCH0000A000 /mnt/wsa-p3/usr/local/bin/python -c 'impo rt sys, gen\_pass; print gen\_pass.gen\_pass(sys.argv[1]);' Cisco1234567890

В этой команде серийный номер WSA вводим в переменную "SERIAL\_NUMBER", а секретную строку вводим в самом конце команды. В результате выполнения этой команды мы должны получить от библиотеки gen\_pass.so ответ в виде некоторой последовательности символов.



Это и есть тот самый пароль, с которым подразумевается подключение специалистов службы поддержки Cisco к нашему серверу WSA после включения режима "service" из под пользователя "enablediag".

Завершаем сеанс работы в виртуальной машине с FreeBSD, так как она свою функцию выполнила и больше нам не нужна.

Теперь подключаемся по SSH к нашему серверу WSA и при запросе аутентификации вводим логин "service" и пароль полученный выше.

PuTTY					-		×
الم	e tive aut ing.com' interact Web buil	hentica s passwo ive pror d 011	tion pro ord: mpts fro	ompts from om server	l server:		~
Welcome to the Cisc	o 5690 W	eb Secu	rity Ap	pliance			
# # df -h							
Filesystem	Size	Used	Avail	Capacity	Mounted on		
/dev/gpt/rootfs	2.7G	2.3G	192M	92%			
devfs	1.0K	1.0K	0B	100%	/dev		
/dev/gpt/efi	1.0G	76K	1.0G	08	/efi		
/dev/gpt/var	387M	46M	310M	13%	/var		
/dev/gpt/godspeed	1.9G	132K	1.8G	0%	/var/db/godspeed		
/dev/gpt/data	1.7T	1.0T	606G	63%	/data		
procfs	4.0K	4.0K	0B	100%	/proc		
linprocfs	4.0K	4.0K	0B	100%	/compat/linux/proc		
linsysfs	4.0K	4.0K	0B	100%	/compat/linux/sys		
#						© IT-KB.F	RU M

Как видим, мы получили полный доступ к файловой системе AsyncOS и теперь нам доступны все средства и инструменты, которые имеются в её арсенале.

Если в нашем распоряжении больше одного сервера WSA S690 с подобной ОС AsyncOS 12.5, то развёрнутая на FreeBSD виртуальная "песочница" и выполнение указанной выше команды позволит нам получить root-доступ для каждого такого сервера. Для этого в команде достаточно лишь менять переменную с известным нам серийным номером WSA и заведомо известную нам секретную строку.

## Настройка контроллера СІМС с помощью ІРМІ

Ранее мы уже упоминали (https://blog.it-kb.ru/2022/09/06/how-to-take-control-of-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695ucs-c240-m5-server/) о том, что специфичное конфигурирование порта "**RPC**" в стандартной оболочке AsyncOS выполнятся командой "**remotepower**", поэтому давайте присмотримся к этому процессу повнимательней.

Понять, что происходит с контроллером IMC в тот момент, когда выполняется команда "remotepower", нам поможет анализ найденного скрипта, генерируемого утилитами в этой OC. Найти этот скрипт оказалось довольно просто: /data/link/tmp/remotepower.sh

Когда в команде "remotepower" выполняются шаги по включению порта "RPC", то в скрипт попадает следующая последовательность команд:

# less /data/link/tmp/remotepower.sh

echo Configuring IPMI ipmitool raw 0x36 0x03 0x01 sleep 300 ipmitool raw 0x36 0x50 0x01 sleep 15 ipmitool raw 0x36 0x29 0x02 sleep 15 ipmitool raw 0x36 0x14 0x00 0x00 0x00 sleep 15 ipmitool chassis policy previous sleep 15 ipmitool raw 0x36 0x56 1 sleep 15 ipmitool raw 0x36 0x52 0x00 sleep 15 ipmitool lan set 1 ipsrc static sleep 5 ipmitool lan set 1 ipaddr 10.2.2.5 sleep 5 ipmitool lan set 1 netmask 255.255.252.0 sleep 5 ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 10.2.2.1 255.255.252.0 sleep 5 ipmitool lan set 1 access on sleep 5 ipmitool lan set 1 auth USER "MD5" sleep 5 ipmitool lan set 1 auth OPERATOR "MD5" sleep 5 ipmitool lan set 1 auth ADMIN "MD5" sleep 5 ipmitool lan set 1 auth CALLBACK "MD5" sleep 5 ipmitool lan set 1 arp respond on sleep 5 ipmitool lan set 1 arp generate on sleep 5 ipmitool user set name 1 petya sleep 5 ipmitool user set password 1 MyP@ssw0rd1 sleep 5 ipmitool user priv 1 4 1 sleep 5 ipmitool user enable 1 sleep 5 echo Done configuring IPMI

А когда в команде "remotepower" выполняются шаги по выключению порта "RPC", то содержимое скрипта меняется и в него попадает следующая последовательность команд:

# cat /data/link/tmp/remotepower.sh

```
echo Configuring IPMI
ipmitool raw 0x36 0x52 0x00
sleep 15
ipmitool lan set 1 ipsrc static
sleep 5
ipmitool lan set 1 ipaddr 0.0.0.0
sleep 5
ipmitool lan set 1 netmask 0.0.0.0
sleep 5
ipmitool lan set 1 defgw 0.0.0.0 255.255.255.0
sleen 5
ipmitool lan set 1 access off
sleep 5
ipmitool user disable 1
sleep 5
echo Done configuring IPMI
```

Как мы понимаем, AsyncOS выполняет настройку контроллера IMC с помощью интерфейса **IPMI**, напрямую общаясь с контроллером средствами утилиты **ipmitool**. И часть трудно интерпретируемых команд **raw** используется для форсированного ограничения доступа к IMC по таким протоколам как HTTP и SSH.

Эксперименты показали, что если порт RPC уже настроен (включен) с помощью команды "remotepower", то для того, чтобы на IP адресе контроллера IMC активизировался протокол **HTTP**, в AsyncOS достаточно выполнить одну команду:

## # ipmitool raw 0x36 0x52 0x01

После выполнения этой команды можно не переживать за последующие перезагрузки сервера, так как, опыты показали, что AsyncOS 12.5.3 не контролирует настройки доступа к IMC на уровне протокола HTTP при перезагрузке OC.

Однако следует учесть тот факт, что после перезагрузки ОС в IMC будет установлена та учётная запись, которую мы указали ранее в команде "remotepower".

То есть фактически дефолтная для IMC учётная запись "admin" будет замена учётной записью из "remotepower".

Если помимо HTTP, мы хотим иметь доступ к IMC ещё и по **SSH** (a практика показывает (https://blog.it-kb.ru/2022/09/15/upgrade-and-downgrade-cimccontroller-firmware-on-cisco-ucs-server-to-solve-the-problem-with-session-expired-flash-content/), что это крайне полезно), то нам поможет команда следующего вида:

#### # ipmitool raw 0x36 0x52 0x0f

. . .

Таким образом, чтобы настроить параметры IP для IMC и получить доступ к нему по протоколам HTTP/SSH, нам достаточно будет сначала включить порт "RPC" стандартной командой "remotepower" (пример был ранее (https://blog.it-kb.ru/2022/09/06/how-to-take-control-of-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695-ucs-c240-m5-server/)), а затем выполнить в AsyncOS с root-правами последнюю команду.

При этом следует учитывать то, что описанные здесь команды были проверены лишь для микрокода IMC версии **2.0(4c**), и в более поздних версиях микрокода это может уже не сработать и там потребуется дополнительное изучение вопроса. Например, было замечено, что при обновлении IMC до более поздних версий 2.0(13\*) после выполнения команды "**ipmitool** lan set 1 ipsrc static" (при попытке воспроизвести верхний листинг команд включения "remotepower") мы можем получать ошибку вида:

```
LAN Parameter Data does not match! Write may have failed
```

В этом случае может помочь изменение последовательности выполнения команд по настройке IP, аналогичных тем, что выполняются при включении "remotepower":

```
# ipmitool lan set 1 access on
# sleep 5
# ipmitool lan set 1 netmask 255.255.252.0
# sleep 5
# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 10.2.2.1 255.255.252.0
# sleep 5
# ipmitool lan set 1 ipaddr 10.2.2.5
# sleep 5
# ipmitool lan set 1 ipsrc static
...
```

Итак, после настройки параметров IP (через включение "remotepower") и включения протоколов доступа (в root-окружении на AsyncOS из под учётной записи "service") проверим с помощью утилиты **птар** доступность соответствующих TCP портов на контроллере IMC:



Как видим, порты HTTP/SSH теперь открыты и можно переходить к непосредственному управлению контроллером IMC.

### Подключение к интерфейсам управления IMC

Теперь можем попробовать открыть IP адрес контроллера IMC в браузере.

	Cisco In	tegrated M	anagem	ent C 🗙	+						-	0	×
~	→ C	â	$\oplus$	https://	/10.2.2.5/					ເ∕≞	Ē	۲	
սիս cisc	C III C O C2 Ver	isco In ontrolle 40-FCH sion: 2.0(40	tegra er	ated M	lanage	ement							
This ap	This application requires Flash Player v9.0.246 or higher												
©2008-2	015, Cisco	Systems, I	nc. All rig	ghts reserv	ved.								
													IT-KB.RU

Как видим, веб интерфейс IMC нам доступен, но в нашем случае на контроллере в данный момент старая версия микрокода, где реализация Web UI построена с использованием Adobe Flash. Современные браузеры не смогут работать с таким контентом в силу недоступности Adobe Flash Player.

Предпринятые попытки использовать всевозможные Flash Emulator, поставляемые в виде расширений к современным версиям браузеров, оказались безуспешными, так как дальше первичной страницы входа нам пройти не удавалось.

Для решения этой проблемы, вместо устаревшей версии Web UI мы можем использовать **SSH** и выполнить обновление микрокода IMC так, как это было описано ранее (https://blog.it-kb.ru/2022/09/15/upgrade-and-downgrade-cimc-controller-firmware-on-cisco-ucs-server-to-solve-the-problem-with-session-expired-flash-content/). Но если всё же хочется поупражняться с Web UI, то можно развернуть временную виртуальную машину со старой версией Windows и установить туда старые версии Flash Player и Java (пригодится для работы с vKVM). Мы развернули временную BM с **Windows Server 2012 R2** с обновлениями Windows от 2018 года и поставили туда старую версию **ActiveX** плагина **Adobe Flash Player 10.1.53.64**, которая оказалась под руками. После этого удалось войти в Web UI и штатно работать с интерфейсом CIMC.

Для аутентификации в IMC используем те учётные данные, которые ранее были заданы нами на этапе включения команды "**remotepower**" (в нашем примере выше это пользователь "petya" с паролем "MyP@ssw0rd1"). Если же эта команда не выполнялась и мы самостоятельно полностью конфигурировали IMC с помощью **ipmitool** из root-окружения AsyncOS, не указывая при этом явном виде учётную запись для доступа, то в IMC должна работать учётная запись по умолчанию с логином "**admin**" и паролем "**password**".

lı.ılı.	Cisco Integrated Management Controller	Username:	admin		
Isco	C240-FCH	Password:			
			Log In	Cancel	

После входа в интерфейс управления IMC первым делом нам важно убедиться в том, что включены все возможные протоколы удалённого доступа, так как это может нам пригодиться в дальнейшем в случае возникновения проблем при обновлении микрокода IMC. Заглянем для этого на вкладку "Admin" в раздел "Communications Services".

cisco Integra	ted Management Controller							
Overall Server Status	C   🕹 🕹 💭 🧱   🕥   9 0							
Good	Communications Services							
Server Admin Storage	Communication Services SNMP							
User Management Network Communications Services Certificate Management Event Management Firmware Management Utilities	HTTP Properties HTTP/S Enabled: Redirect HTTP to HTTPS Enabled: HTTP Port: 80 HTTPS Port: 443 Session Timeout: 1800 Max Sessions: 4	XML API Properties XML API Enabled: Max Sessions: 4 Active Sessions: 0 IPMI over LAN Properties – Enabled: Privilege Level Limit: admir						
	Active Sessions: 1	Encryption Key: 00000						
	SSH Properties SSH Enabled SSH Port: 22 SSH Timeout: 300 seconds	@IT KB 21						

В проблемных сетях, возможно, нелишним будет небольшое увеличение таймаутов ожидания для HTTP/SSH.

В дальнейшем нам может оказаться полезным иметь удалённый доступ к консоли сервера, чтобы выключать/включить сервер, менять настройки BIOS, управлять процессом загрузки и так далее. Сделать это можем мы с помощью веб-консоли **vKVM**. Однако следует понимать, что старые версии микрокода IMC имеют и старые версии vKVM, требующие для своей работы определённых древних версий **Java**. Например, в нашем случае при попытке запустить vKVM появилось сообщение о необходимости Java не ниже 1.6.0\_14.

C Server	🕹 🛛 🧱 🔍 🔍 🛛	_
Actions	The KVM Viewer requires Java 1.6.0_14 or higher for proper functioning. It seems that you have either not installed Java or has Java lower than 1.6.0_14. Would you still like to continue?	H222 90 0000 40M4

Для проверки работы vKVM на нашей виртуальной машине была развёрнута имеющаяся под рукой старя версия JRE 1.6.0\_23.

Помимо проверки доступности веб интерфейса, крайне желательно убедиться в успешности подключения к ІМС по протоколу SSH.

## Конфигурирование RAID в IMC

Так как AsyncOS со своими возможностями уже позволила нам захватить полноценное управление контроллером IMC, и теперь её ценность для нас сведена к нулю, мы можем спокойно её изничтожить. Для этого мы воспользуемся вкладкой "**Storage**" в веб интерфейсе IMC, где сможем разобрать виртуальный диск RAID, на котором развёрнута ОС и расположены все данные WSA.

Перед удалением виртуального диска RAID нам потребуется отключить флаг загрузочного тома ("Clear Boot Drive") для этого RAID массива:

Good	Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA)									
Server Admin Storage	Controller Info Physical Di	rive Info Virtual Drive	Info Battery Backup Unit							
Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Create Virtual Drive from unused Physical Drives Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive Group Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash Cisco FlexFlash										
Controller Info Physical Dr	ive Info Virtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log							
/Virtual Drives										
al Drive Nu Name S	tatus Health	Size RAID Level	Boot Drive							
0 raid O	ptimal Good 22	84996 M RAID 10	false							

После этого переходим на вкладку "Virtual Drive Info" и выполняем удаление виртуального диска vd0 с предустановленной AsyncOS.

Это позволит нам в дальнейшем избежать загрузки ОС WSA и мы уже сможем при дальнейших работах с микрокодом BIOS/CIMC не переживать о том, что AsyncOS нам вдруг снова сломает доступ к IMC.

C	ISCO 12G SAS	Modu	llar Ra	iid Con	troller (S	LOT-HBA	4)	
	Controller Info P	hysical D	Drive Info	Virtua	l Drive Info	Battery Ba	ickup Unit	S
	Virtual Drives							_
	/irtual Drive Numbe	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive	
	0	raid	Optimal	\varTheta Good	2284996 MB	RAID 10	false	
	Actions Initialize Set as Boot Drive Delete Virtual Driv		Are you si drive 0 ?	ure you wa	Int to delete th	e virtual Cancel	in progres	s
	Edit Virtual Drive	e					Refres	h
							© IT-K	B R

Ну и теперь здесь же, мы можем по создать новый RAID массив в желаемой конфигурации. В нашем случае в сервере используются диски с физическим блоком 4К, поэтому при построении нового RAID, с которого в последующем должна загружаться ОС, потребуется переключить загрузку в **UEFI** режим. В противном случае мы можем столкнуться с ошибкой "Cannot set 4K native block size drives to boot drive" при попытке включения флага загрузочного тома ("**Set as Boot Drive**").

## Выбор версий микрокода BIOS/CIMC

Базовые понятия про возможности обновления микрокода на выделенных серверах Cisco UCS мы рассмотрели ранее (https://blog.itkb.ru/2022/09/06/how-to-take-control-of-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695-ucs-c240-m5-server).

Образы с разными версиями микрокода (образы HUU) для серверной платформы **Cisco UCS C240 M4** доступны по ссылке: "UCS Server Firmware" (https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283850974)

В нашем случае на серверах WSA S690 в качестве исходных версий выступает **BIOS 2.0.4a** и **IMC 2.0.4c** (эти версии можно найти в образе HUU 2.0(4c) 14-May-2015 (https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283850974/release/2.0(4c)) с файлом ucs-c240m4-huu-2.0.4c.iso). Secure Boot в этой версии "суровый" и не позволяет запускать никакие сторонние загрузчики/инсталляторы OC.

На форумах Cisco можно встретить информацию (https://community.cisco.com/t5/unified-computing-system-discussions/cimc-secure-boot-disable/tdp/4294761) о том, что на родственной платформе того же поколения UCS C220 M4 загрузка Secure Boot имеет ослабленный режим между релизами BIOS 2.0.6b - 2.0.9b. Однако в случае с C240 M4 это неприменимо.

Мы провели серию экспериментов по даунгрейду и апгрейду связок микрокода BIOS/IMC в попытках найти те версии, на которых меняется поведение Secure Boot и появляется возможность использования альтернативных загрузчиков. Подведём некоторые итоги.

### Даунгрейд BIOS до версии 2.0.3d (из образа HUU 2.0(3j)1 14-May-2015

(https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283850974/release/2.0(3j)1) с файлом ucs-c240m4-huu-2.0.3j-1.iso) показал то, что в настройках BIOS появляется возможность выключения UEFI Boot Mode (работающее переключение в Legacy Boot). А в режиме UEFI загрузка работает то ли без участия Secure Boot, то ли в каком-то ослабленном режиме, то есть появляется возможность загружать произвольные загрузочные накопители и устанавливать на диски сервера альтернативную OC.

Понижать дальше версии BIOS/IMC особого интереса не было, чтобы не скатиться на совсем старый микрокод. Поэтому следующие эксперименты выполнялись с постепенным пошаговым повышением версий вплоть до самой крайней версии HUU 4.1(2k) 27-Jun-2022 (https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283850974/release/4.1(2k)). В опытную выборку попали только сборки HUU, в которых повышалась версия BIOS (сборки с одинаковыми версиями BIOS были пропущены). В общей сложности было выполнено 35 последовательных апгрейдов связки IMC/BIOS, из которых была выявлена лишь одна связка, позволяющая с некоторыми ограничениями загружать альтернативные загрузчики. Это HUU 3.0(1c) 14-Dec-2016 (https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283850974/release/3.0(1c)) (файл образа ucs-c240m4-huu-3.0.1c.iso с вложенным микрокодом **BIOS** версии **3.0.1b** и **CIMC** версии **3.0.1c**). Я сказал "с некоторыми ограничениями", потому что возникло ощущение, что в этой связке BIOS/IMC работает только UEFI, а Secure Boot не отключается полностью, а работает в каком-то ослабленном режиме. Например, без проблем загружаются Windows Server 2016/2022, загружаются ESXi 6.5/6.7, но при этом, что само по себе довольно странно, не работает загрузка того же образа HUU.

Попытка максимально поднять версию IMC до 4.1(2k) при использовании интересующей нас версии BIOS 3.0.1b, по аналогии с тем, как мы это делали с платформой M5 (https://blog.it-kb.ru/2022/09/06/how-to-take-control-of-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695-ucs-c240-m5-server/), привела к тому, что уже установленная и ранее успешно загружаемая Windows Server 2016 переставала загружаться.

Также следует отметить тот факт, что ни на одной их проверенных версий мне не удалось воспользоваться кнопкой "**F8**" для базовой настройки IMC в ходе загрузки серверной платформы. Даже в тех версиях BIOS, где данный пункт при загрузке был доступен, попытка нажатия "F8" перебрасывала нас в настройки BIOS.

Если у кого-то появится время и стойкое желание самостоятельно протестировать все возможные комбинации прошивок для C240 M4 (их ~80 штук), то следует обратить внимание на ряд моментов, которые могут создать дополнительные сложности:

 Лучше совсем не связываться с конечными версиями 2 ветки IMC, начиная с 2.0.130 и до 2.0.13q, так как все они поставляются в комплекте с глюками Flash, о чём было отмечено ранее (https://blog.it-kb.ru/2022/09/15/upgrade-and-downgrade-cimc-controller-firmware-on-cisco-ucs-server-tosolve-the-problem-with-session-expired-flash-content/#more-25312). Выбраться из этой "ямы" можно только с помощью SSH. И поэтому крайне важно иметь работающий SSH перед тем, как приступать к очередной перепрошивке IMC.

2) Для возможности распаковать и дешифровать файлы микрокода из образов HUU, начиная с версии **3.0.3а**, нам понадобится утилита **getfw**, которую можно найти в этом образе в подкаталоге /GETFW/.

Причём распаковку следует выполнять именно той утилитой, которая вложена в образ, так как от версии к версии HUU иногда меняется и сама утилита.

Из особенностей использования этой утилиты можно отметить то, что она работает в Linux и требует наличия подгруженного модуля ядра squashfs (modprobe squashfs), а также присутствия старой версии **openssi**.

После ряда экспериментов мне удалось заставить работать эту утилиту на BM со старой версией CentOS Linux release 7.2.1511 с предустановленной версией OpenSSL 1.0.1e-fips.

3) Если в результате перепрошивки возникли проблемы и привычные методы доступа к IMC через Web UI или SSH перестали адекватно работать, то можно пробовать альтернативные методы управления IMC (https://wiki.it-kb.ru/cisco/cisco-integrated-management-controller-cimc-remote-accessmethods) для выполнения отката или дальнейшего повышения версии микрокода.

#### Обновление микрокода СІМС

Итак, мы остановились на том, что под наши задачи следует использовать комплект прошивок IMC/BIOS из образа ucs-c240m4-huu-3.0.1c.iso : **BIOS 3.0.1b** и **CIMC 3.0.1c**.

Для поднятия версии микрокода IMC переходим в веб-интерфейсе IMC на вкладку "Admin" > "Firmware Management" и выбираем "Install Cisco IMC Firmware through Browser Client". В открывшейся веб форме выбираем файл cimc.bin из предварительно распакованного образа HUU. Этот файл можно найти в подкаталоге \cimc файла-контейнера firmware.squashfs из образа ucs-c240m4-huu-3.0.1c.iso. И здесь он ещё не шифрован и не требует для извлечения утилиты getfw (извлекается простым архиватором типа 7zip).

Overall Server Status Good Server Admin St User Management Network	orage	C I I I C I C I C I C I C I C I C I C I	
Communications Services Certificate Management Event Management Firmware Management Utilities	Firm Selec insta it car	all Cisco IMC Firmware ware Image the firmware image to install, then click 'Install Firmware' to begin do lation. The image will replace the non-active image. After the image ha be activated.	wnload and as been installed,
	File:	C:\Share\c240m4-huu-3.0.1c\cimc.bin	Browse ware Close

Дожидаемся окончания верификации, загрузки и установки новой версии прошивки. Загруженная версия будет помечена как "Backup Version" и для её активации выбираем пункт "Activate Cisco IMC Firmware":



В ходе активации прошивка "Backup Version" перейдёт в стадию "Running Version", а версия, которая была активной ранее, напротив, перейдёт в состояние "Backup Version". Этот удобный механизм даст нам возможность отката (https://blog.it-kb.ru/2022/09/15/upgrade-and-downgrade-cimc-controller-firmware-on-cisco-ucs-server-to-solve-the-problem-with-session-expired-flash-content/#more-25312) на ранее установленную версию IMC, если с активированной версией начнутся какие-то серьёзные проблемы.

Контроллер IMC в ходе переключения версии микрокода перезагружается и будет недоступен несколько минут. Переподключаемся к обновлённой версии веб-консоли IMC и проверяем текущую активную версию.

l	Firmware Management										
	Update Activate										
		Component	Running Version	Backup Version	Bootloade	Status	Pro				
l		вмс	3.0(1c)	2.0(4c)	3.0(1c).36	Completed Successful	ly				
l		BIOS	C240M4.2.0.4a.0	C240M4.2.0.4a	N/A	Completed Successful	ly				
Ŀ		CACEVD4	65002400	65022400	NUA	Mana	a IT-KB.RU				

В новой 3 ветке микрокода IMC нам уже не потребуется использовать старые браузеры с поддержкой Adobe Flash, так как веб интерфейс реализован на базе HTML5 и теперь для дальнейшего управления можно будет использовать современные браузеры. После того, как активирована новая версия IMC, аналогичным образом устанавливаем совместимую с IMC версию BIOS. В открывшейся модальной веб форме выбираем файл **bios.cap** из предварительно распакованного образа HUU. Этот интересующий нас файл можно найти в подкаталоге \bios файла-контейнера firmware.squashfs из образа ucs-c240m4-huu-3.0.1c.iso.

Firmware Management											
Up	odate Activate										
	Component	Running Version	Backup Version	Bootloader Version							
	BMC	3.0(1c)	2.0(4c)	3.0(1c).36							
	BIOS	C240M4.2.0.4a.0.042220151	C240M4.2.0.4a.0.042220151400	N/A							
Upd	ate Firmware										
	Install BIOS Firmwa	are through Browser Client									
	Select the firmware the non-active image	image to install, then click 'Insta e. After the image has been insta	II Firmware' to begin download ar Illed, it can be activated.	nd installation. The im							
	C:\fakepath\bios.cap	Browse									
	Diowse										
◯ Install BIOS Firmware through Remote Server.											
			Install Firmwa	Cancel							
	© IT-KB.RU										

Перед активацией новой версии BIOS выключаем сервер:

Refresh Host Power	Launch KVM   Ping   Reboot   Locator LED   🕐
Host: Powered On	<u>^</u>
Power Off	*
Power On	© IT-KB.RU

Активируем новую версию BIOS:

Firmv	Firmware Management								
Update Activate									
	Compon	ent	Running Version	Backup Version	Bootloader Version	Status			
	BMC		3.0(1c)	2.0(4c)	3.0(1c).36	Completed Successfu			
	BIOS		C240M4.2.0.4a.0.0	C240M4.3.0.1b.0	N/A	Completed Successfu			
Activ	Activate Firmware								
Sele	N/A								
runn	C240M4.2.0.4a.0.042220151400 (currently running)								
p	C240M4.3.0.1b.0.1201161652 (Active after next host power off/shutdown and power on)      Activate Firmware      Close								
		OF KR DI							

Пару минут ожидаем, пока в веб интерфейсе не изменится версия "Running Version", затем включаем сервер и проверяем результат.



### Опциональное обновление микрокода устройств

Как отмечалось выше, проблемы с загрузчиком HUU могут нам не позволить использовать более удобный метод обновления микрокода прочих аппаратных компонент (RAID контроллеры, дисковые накопители и т.п.), как мы описывали ранее (https://blog.it-kb.ru/2022/09/06/how-to-takecontrol-of-the-cisco-imc-bmc-and-disable-secure-boot-in-bios-on-cisco-wsa-s695-ucs-c240-m5-server/). Однако, у нас всё ещё остаётся возможность извлечения более свежих версий микрокода из образов HUU и их прошивка через веб-интерфейс IMC.

### Установка желаемой операционной системы

Последним этапом мы выполняем установку желаемой операционной системы на наш бывший сервер Cisco WSA. В ходе установки нам может потребоваться дополнительная подгрузка драйверов, отсутствующих в базовом составе устанавливаемой ОС. В нашем примере при развёртывании ОС Windows Server 2016 не потребовалось инсталлятору ОС подгружать дополнительные драйверы, так как драйвер совместимый с RAID-контроллером Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) уже есть базовом наборе драйверов инсталлятора этой ОС.

После успешного окончания установки OC Windows Server желательно провести замену используемых по умолчанию в Windows драйверов на те драйверы, которые мы можем найти в составе свежего образа ucs-cxxx-drivers-windows.4.2.2c.iso

(https://software.cisco.com/download/home/286281356/type/283853158/release/4.2(2c)). В частности, следует запустить инсталлятор драйверов для чипсета Intel из подкаталога \ChipSet\Intel\CxxxM4\, а затем обновить драйверы видеоадаптера, сетевых адаптеров и RAID-контроллера.



#### 3 Оценок

Опубликовано в : Cisco (https://blog.it-kb.ru/category/cisco/) , Hardware (https://blog.it-kb.ru/category/hardware/)

Метки : AsyncOS (https://blog.it-kb.ru/tag/asyncos/) , BIOS (https://blog.it-kb.ru/tag/bios/) , BMC (https://blog.it-kb.ru/tag/boc/) , BOS (https://blog.it-kb.ru/tag/boc/) , CIMC (https://blog.it-kb.ru/tag/cisco-imc/) , Cisco UCS (https://blog.it-kb.ru/tag/cisco-ucs/) , Cisco WSA (https://blog.it-kb.ru/tag/cisco-wsa/) , Downgrade (https://blog.it-kb.ru/tag/downgrade/) , Drivers (https://blog.it-kb.ru/tag/drivers/) , firmware (https://blog.it-kb.ru/tag/firmware/) , FreeBSD (https://blog.it-kb.ru/tag/freebsd/) , Hardware (https://blog.it-kb.ru/tag/hardware/) , HUU (https://blog.it-kb.ru/tag/huu/) , IMC (https://blog.it-kb.ru/tag/firmware/) , HUU (https://blog.it-kb.ru/tag/huu/) , IMC (https://blog.it-kb.ru/tag/hardware/) , HUU (

kb.ru/tag/imc/), IPMI (https://blog.it-kb.ru/tag/ipmi/), KVM (https://blog.it-kb.ru/tag/kvm/), RAID (https://blog.it-kb.ru/tag/raid/), RPC (https://blog.it-kb.ru/tag/rpc/), Secure Boot (https://blog.it-kb.ru/tag/secure-boot/), UCS (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs/), UCS C240 M4 (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), UEFI (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs/), UCS C240 M4 (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), UEFI (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), UEFI (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), UEFI (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), UEFI (https://blog.it-kb.ru/tag/ucs-c240-m4/), WSA S690 (https://blog.it-kb.ru/tag/wsa-s690/)

# Добавить комментарий

Введите свой комментарий...

## Социальные ссылки

Защита SSL

Email: Blog@IT-KB.RU (mailto:Blog@IT-KB.RU)

(https://blog.it-kb.ru/feed/)

(https://twitter.com/Blog\_IT\_KB)

(https://www.facebook.com/blog.it.kb)
 (https://blog-itkb.tumblr.com/)

(https://vk.com/blogitkb)

© Блог IT-KB (https://blog.it-kb.ru/) All Rights Reserved. Theme zAlive by zenoven (http://www.zenoven.com/).

Контактная форма (https://blog.it-kb.ru/cform/) Команда авторов (https://blog.it-kb.ru/about-this-blog/)





(https://www.gogetssl.com)